

# **CORSO ARCTIC FOX BY NFE TEAM**



***IMPARIAMO A SCARICARLO, INSTALLARLO E UTILIZZARLO AL MEGLIO***

**© dott. Marco V. Principato – Roma 2023**

## LEZIONE 4

- Prerequisiti prima del *flashing*
- *Flashing*
- Riavvio box e verifica
- Avvio interfaccia su PC

# PREREQUISITI PRIMA DEL *FLASHING*

- Scaricare la lista compatibilità dal forum di NFE Team all'indirizzo <https://nfeteam.org/forum/threads/device-compatibility-list.3288/> dove vi è un post nel quale è indicato il link della lista, redatta su Google Docs
- Se la propria box non è compresa, informarsi su quale sia il *chipset* di cui si serve: potrebbe essere compreso (es. La Petite Box di Vaponaute vecchio modello usa chipset Wismec ed è, dunque, *flashabile* senza alcuna difficoltà)
- Una volta individuata la propria box, scaricare la corretta versione dell'applicazione PC e del file del firmware, salvando nelle apposite cartelle
- Provare a far partire l'applicazione PC per verificare che si avvii senza difficoltà

# FLASHING DELLA BOX

- Dopo le verifiche hardware del caso, rifornire la box delle necessarie batterie, accenderla e collegarla al PC tramite il cavo USB/microUSB o USB/USBC
- Avviare l'applicazione NFE Tools e verificare che individui correttamente la box (eventualmente attendere la fine dell'installazione del driver di dispositivo)
- Cliccare su **Aggiorna Firmware**, quindi **Aggiorna da File**
- Scegliere il file del firmware appropriato secondo la documentazione vista in precedenza
- Attendere la fine della procedura e se necessario cliccare su **Cancel**: l'operazione è terminata
- Spegnerne e riaccendere la box e procedere alla configurazione

# RIAVVIO BOX E VERIFICA

- La box, una volta aggiornata con Arctic Fox, va spenta e riaccesa per consentire la corretta allocazione di risorse
- La riaccensione consente di verificare visivamente che si palesi il logo con la volpe prima della schermata principale
- Serve, altresì, a verificare la corretta gestione della disconnessione e riconnessione del gestore della porta USB all'interno della box
- Se tutto è ok, si può procedere alla personalizzazione (benché sia già possibile impiegarla con almeno parte delle peculiarità di Arctic Fox così come è)

# AVVIO INTERFACCIA SU PC (1)

- Si esegue come qualsiasi altra applicazione: doppio click sul file **NToolbox.exe** (di cui si può eventualmente creare un collegamento sulla scrivania)
- La gestione è analoga a qualsiasi altra applicazione per Windows

# AVVIO INTERFACCIA SU PC (2)

- **Configurazione ArcticFox** serve per personalizzare e configurare la box
- **RedPanda** è voce dedicata alle sole box con quel tipo di firmware (poco comune)
- **Monitoraggio dispositivo** consente di avere un grafico in tempo reale con tutte le funzioni in esercizio durante il vaping e in pausa
- **Puffs Log** è un registro dei puff in tempo reale
- **Istantanea Schermo** riproduce su una finestra l'esatto display della box, aggiornato in tempo reale
- **Aggiornamento Firmware** si è già visto nelle slide precedenti



**FINE LEZIONE 4**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE