

CORSO ARCTIC FOX BY NFE TEAM



IMPARIAMO A SCARICARLO, INSTALLARLO E UTILIZZARLO AL MEGLIO

© dott. Marco V. Principato – Roma 2023

LEZIONE 3

- Prima i firmware originali!
- Esame della compatibilità
- Verifica bontà cavi USB
- Download dei componenti

I FIRMWARE ORIGINALI

- Solitamente disponibili sui siti dei produttori
- Fare bene attenzione a modelli, numeri di serie e dettagli nell'identificazione
- Creare una cartella separata per salvarli
- Verificare i numeri di versione caricati sulla propria box e, se possibile, scaricare la stessa identica versione
- Esempio e prova

VERIFICA E USO DEI CAVI USB

Attenzione! Prima di procedere,

- Verificare che siano idonei al trasferimento dati, non solo alla carica
- Verificare che siano integri, non logori, ben isolati (rischio *brick*)
- Durante il *flashing* **non muovere né i cavi né la box** (rischio *brick*)
- Verificare i numeri di versione caricati sulla propria box e, se possibile, scaricare la stessa identica versione
- Esempio

DOWNLOAD COMPONENTI (1)

- Collegarsi a <https://nfeteam.org/>
- Cliccare su *Download NFE Tools*
- Cliccare sulla voce immediatamente successiva a *Legend and Thread Structure ([AF-12][RP-2] NFE Tools v190703)*
- Scaricare il software per PC cliccando su **NFE Tools v190703** e salvando il file .ZIP proposto nella cartella Downloads (o simile)
- Con queste operazioni si è ottenuta l'applicazione da eseguire sul proprio computer

DOWNLOAD COMPONENTI (2)

- Collegarsi di nuovo a <https://nfeteam.org/>
- Cliccare su *Download Arctic Fox*
- Cliccare sulla voce immediatamente successiva a *Legend and Thread Structure ([P12] ArcticFox 190624)*
- Scaricare il firmware generico per le box cliccando su 190624 e salvando il file .BIN proposto nella cartella Downloads (o simile)
- Con queste operazioni si è ottenuto il file del firmware generico da caricare nella box

DOWNLOAD COMPONENTI EXTRA

- Per alcune box (Eleaf Rim/Rim-C, Pico X, Wismec Sinuous V80 e V200) occorre una versione particolare
- Come illustrato prima, collegarsi a <https://nfeteam.org/forum/threads/public-beta-stm32-branch.4654/>
- Scaricare **NFE Tools v190718** dall'apposito link
- Scaricare **ArcticFox 211009** dall'apposito link
- Salvare nelle cartelle predisposte
- Impiegare queste versioni solo per le box indicate

FINE LEZIONE 3

GRAZIE PER L'ATTENZIONE